



La presente "Guida rapida" del BIKEDRIVE AIR non pretende di essere esaustiva. Per informazioni dettagliate sulle singole funzioni si consiglia di consultare le "Istruzioni per l'uso" o di visitare il sito Web www.maxonbikedrive.com.

POWERTAB



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL SISTEMA

Premere brevemente il tasto On/Off. La procedura di avvio non comporta la selezione di un rapporto di assistenza. L'e-bike si comporta come una normale bicicletta non assistita.

Dopo l'avvio del sistema è possibile accendere o spegnere la luce premendo il tasto On/Off.

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

Dopo la procedura di avvio lo stato di carica viene visualizzato permanentemente tramite un indicatore a LED. Se sono illuminati tutti i 7 LED, la batteria risulta completamente carica.

Quando la ricarica è in corso, l'indicatore dello stato di carica lampeggia. Se lo stato di carica della batteria è troppo basso, esso non viene visualizzato. In questo caso si illumina il LED bianco di stato. In presenza di uno livello di carica troppo basso la bicicletta si spegne automaticamente.

SPEGNIMENTO

Premere il tasto On/Off per circa 5 secondi finché non si spegne l'indicatore a LED.

MODALITÀ DI GUIDA

NESSUN LED ACCESO

L'assistenza del motore risulta disattivata. È possibile guidare la bicicletta normalmente.

FUNZIONI DEL POWERTAB

RAPPORTI I - II - III

Il rapporto di assistenza selezionato viene rappresentato tramite tre barre. Se non è illuminata alcuna barra, è stato selezionato il rapporto Zero. La bicicletta non fornisce alcuna assistenza.

Non appena è stato selezionato un rapporto, viene fornita assistenza. Il rapporto III garantisce la massima assistenza. Quanto maggiore è il rapporto di assistenza del motore selezionato, tanto minore sarà l'autonomia.

IMPOSTAZIONE DEI SINGOLI RAPPORTI DI ASSISTENZA TRAMITE CONNECT APP

maxon offre una app denominata Connect App per iOS e Android. Con Connect App il ciclista può impostare i rapporti di assistenza singolarmente e montare il telefono sul manubrio per utilizzarlo come un display.

Connect App

Google Play Store

App Store iOS



INDICATORI A LED

BIANCO (LED DI STATO)

Il LED bianco di stato è acceso con luce fissa non appena l'e-bike è accesa.

VERDE (RANGE EXTENDER ATTIVATO)

Se è illuminato il LED verde, il sistema rileva che il Range Extender è attivo.

BLU (LED DI SERVIZIO)

Se il Service Tool mette l'e-bike in modalità di servizio per eseguire una diagnosi o configurare il sistema, si illumina il LED blu di servizio.

La bicicletta non fornisce alcuna assistenza motorizzata.

ROSSO (LED DI ERRORE)

Se l'e-bike rileva un guasto, si illumina il LED rosso di errore.

Per uscire dallo stato di errore, è necessario spegnere e riaccendere l'e-bike.

RICARICA DELLA BATTERIA

- 1) Scegliere un luogo fresco (rispettare la temperatura di carica consentita, vedere in proposito il capitolo 5.3 delle istruzioni per l'uso).
- 2) Collegare il caricabatterie alla presa di carica presente sulla bicicletta.
- 3) Collegare il caricabatterie alla presa.
- 4) Il processo di carica inizia automaticamente e i LED sul POWERTAB ne indicano l'avanzamento. Il LED del caricabatterie è di colore rosso. Una volta raggiunta la piena carica della batteria, il LED del caricabatterie diventa verde e la bicicletta si spegne automaticamente.
- 5) Rimuovere il caricabatterie dalla presa di carica presente sulla bicicletta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Non servirsi mai di un'idropulitrice.

Utilizzare invece un panno per la pulizia leggermente umido; accertarsi che durante la pulizia tutti i componenti elettrici e la presa di carica non entrino in contatto con acqua.

Chiudere il coperchio del collegamento di carica dopo ogni processo di carica. Il collegamento di carica deve essere aperto solamente al fine di collegare un caricabatterie o un Range Extender.

Il sistema del connettore di ricarica non funziona se è bagnato.

RANGE EXTENDER

USO DEL RANGE EXTENDER

- 1) Verificare che sia stato montato il supporto speciale previsto per il Range Extender. In caso contrario rivolgersi al concessionario specializzato.
- 2) Collegare il cavo del Range Extender al Range Extender.
- 3) Inserire il Range Extender nel relativo supporto dal lato destro.
- 4) Fissare il Range Extender con l'elastico.
- 5) Aprire la presa di carica presente sul telaio.
- 6) Collegare il Range Extender alla presa di carica.
- 7) Controllo funzionale: i LED di Range Extender e POWERTAB sono accesi con luce verde.

➔ Info: accendere il Range Extender all'inizio del viaggio per ottenere la massima autonomia.

SOSTITUZIONE DEL RANGE EXTENDER

- 1) Spegnere il BIKEDRIVE AIR.
- 2) Scollegare il cavo che collega il Range Extender alla presa di carica.
- 3) Rimuovere l'elastico dal Range Extender.
- 4) Inclinare la batteria di lato (a destra rispetto al senso di marcia).
- 5) Inserire il nuovo Range Extender dal lato destro.
- 6) Accertarsi che il Range Extender sia ben in sede.
- 7) Fissarlo con l'elastico.
- 8) Collegare il cavo.

